Société Glaces italiennes

Mode d'emploi machines à glace

Société Glaces italiennes 21 rue de Verdun 03120 Lapalisse France

Tél 06.67.27.72.07

Première étape

Vérifier le bouton de dureté situé sur la gauche de la machine, pour qu il soit au cran 3
Pour cela tournez le lentement du coté gauche de la machine (du coté soft) cran zéro
Maintenant lentement tournez le du coté droit de la machine (hard) comptez les crans et mettez le au cran 3

Installer le ramasse goutte blanc devant la machine au cran 2 prévu.

Vérifier les 4 vis qui tiennent le distributeur les resserrer un peu, pas trop, il y a des joints.

Vérifier que les 3 manettes en inox soient bien remontées.

Dans les 2 bacs où on met le produit, il y a 2 tubes superposés l'un sur l'autre, emboîter le premier en forme de pointe celui qui a des joints dans le trou des bacs, vous verrez que celui-ci dispose d'un trou sur la hauteur, toujours le mettre face à vous, mettre le deuxième tube sur le premier de manière que les encoches soient en face l'une de l'autre. Le deuxième tube ne bouche pas le premier trou du premier tube ce qui empêcherais le produit à glace de couler. Le deuxième tube a deux encoches une petite et une grande, commencer par mettre la petite en bas (petit débit).

Mettre le produit dans les bacs vous disposez de 1 minute pour faire cela et mettre la machine en route pour avoir une très bonne qualité de glace.
Pour cela mettre 2 litres de produit dans chaque bac rapidement vous finirez de remplir après. Mettre le bouton de dureté sur le cran 3, appuyer sur le bouton devant la machine sur production, la machine démarre automatiquement, si votre courant est bon elle s'arrête au bout de 8 minutes pour les modèles debout et 10 minutes pour le modèle de comptoir, dès que celle-ci s'arrête vous pouvez servir des glaces. Baisser la manette pour faire couler la glace et remonter là pour arrêter; la machine redémarre automatiquement.

Ne pas mettre la machine en marche trop à l'avance, 1 heure avant suffit car le froid et le brassage de celle-ci casserait la molécule de glace et vous auriez une glace molle où il faudrait tirer une glace toutes les 8 à 10 minutes

Ces machines disposent d'un système d'économie d'électricité. Elle redémarre automatiquement au bout de 7 minutes si vous ne tirez aucune glace pendant ce temps, dans ce cas pour avoir une bonne qualité de glace appuyer sur le bouton RESET sur la façade de la machine attendre 15 secondes et servir les glaces, cette touche relance une production 6 à 8 fois plus rapidement et s'arrête au bout d'une minute.

Société Glaces italiennes 21 rue de Verdun 03120 Lapalisse France
Tél 06.67.27.72.07

LE DISTRIBUTEUR DOIT ETRE COMME SUR LA PHOTO

MISE EN PLACE
DES BATTEURS ET
CACHE

MISE EN PLACE DES PISTONS ET CAPSULES
GRAISSER LES PISTONS

BOUTON DE DURETÈ SOFT MOU A GAUCHE
HARD DURE METRE SUR LE CRAN 5 A DROITE

PANNEAU DE COMMANDE PREMIER BOUTON A GAUCHE STOP ,2EME PRODUCTION,3EME WASH NETTOYAGE, 4 EME RESET RELANCE LA PRODUCTION

LE TUBE DOIT ETRE INSTALLÈ COMME SUR LA PHOTO AU DEPART PETITE ENCOCHE EN BAS PETIT DEBIT, GROSSE ENCOCHE EN BAS PLUS GROS DEBIT,LE TROUP DU PREMIER TUBE AVEC DES JOINTS DOIT ETRE EN FACE DE VOUS

Société Glaces italiennes 21 rue de Verdun 03120 Lapalisse France

Tél 06.67.27.72.07

Montage nettoyage et démontage des principales pièces.

Pour le nettoyage, mettre le bouton de dureté à zéro, appuyer sur stop, il est conseillé d'attendre le lendemain pour que la glace qui est dans les cylindres producteurs devienne liquide.
Le lendemain enlever les tuyaux des 2 bacs mettre de l'eau tiède pas plus de30 degrés dans les deux bacs appuyer sur la touche WASH.
Attendre 1 minute et tirer l'eau dans les bacs et recommencer cette opération jusqu'à ce que l'eau soit claire, débrancher la machine, démonter les 4 vis du distributeur, enlever le distributeur, dévisser les manettes, enlever les 3 capsules, retirer les pistons, ôter les 2 batteurs des cylindres, nettoyer le tout, sécher bien afin qu'il ne reste pas d'eau. Pour le remontage bien sécher partout les bacs et les pièces.

Remontage

Installer les 2 batteurs mettre le cache blanc.
Remonter les 3 pistons, attention le piston du milieu est différent, il dispose d'un joint double, bien graisser et le tourner légèrement de droite à gauche, remettre les 3 manettes avec leur tige, mettre les 3 capsules, graisser le dessus des 2 joints à l'arrière du distributeur. Placer le distributeur remettre les 4 vis les 2 grandes en haut, les 2 petites en bas ne pas trop serrer et serrer en croix, ne pas serrer la première vis à fond, serrer les vis uniformément.

Problèmes et résolution

De la glace coule entre le cache et le distributeur, pas grave si c'est un peu, elle va durcir et ne coulera plus, resserrer un peu les 4 vis.

La machine fait du bruit, elle grince.
Manque de produit: rajouter du produit.
Tuyaux des bacs pas ouverts, les ouvrir.
Glace gelée trop dure : le bouton de dureté est réglé trop haut
Mauvaise électricité : éteindre la machine 20 minutes et la redémarrer.